Продолжение табл.2

Наименование параметра	Значение параметра	
Параметры соединения интерфейса:	RS485	M-Bus
Скорость	9600	2400
Стоп биты	1	1
Четность	None	Even
Биты	8	8
Сетевой адрес	Соответствует заводскому №	1
Напряжение питания интерфейса RS485*, В	9…30	
Ток потребления от внешнего источника **RS485/M-Bus**, мА не более	10	
Длительность импульса импульсного выхода, мс **(по заказу возможны другие значения)**	100	
Вес импульса, л/имп **(по заказу возможны другие значения)**	1	
Максимальный коммутируемый ток импульсного выхода, мА	50	
Максимальное коммутируемое напряжение импульсного выхода, В	24	
*В исполнении с интерфейсом RS485 питание осуществляется за счет источника интерфейса, встроенный элемент питания не используется		

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки счетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечания
Счетчик воды ультразвуковой	"Пульсар"**	1 шт.	В соответствии с заказом
Комплект монтажных частей и принадлежностей		1 шт.	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации (паспорт)	ЮТЛИ.407223.006-01 РЭ	1 экз.	
** Исполнение счетчика и наличие комплекта монтажных частей и принадлежностей определяется договором на поставку.			

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током счетчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.
- Батареи запрещается: заряжать; вскрывать; замыкать накоротко; перепутывать [illegible]; подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- На батареях не должна конденсироваться влага.
- При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания [illegible] соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка).
- Использованные литиевые батареи относятся к специальн[illegible]

5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИ[illegible]

5.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации

Перед установкой счётчика проверьте его комп[illegible]тность в соот[illegible]и с п[illegible]ом. Выпол[illegible]нешн[illegible]смотр с целью выявления механических повреждений корпуса пр[illegible]. Если прибор н[illegible]я в у[illegible]х, отличны[illegible]словия эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержа[illegible]в указанных [illegible]не м[illegible]ч.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправн[illegible]досчетчи[illegible]ция и[illegible]запрещена.

В зависимости от исполнения [illegible]могу[illegible]тел[illegible]нкц[illegible]ключения дисплея. Для включения дисплея на приборах, имеющих данную ф[illegible]кодим[illegible]нажа[illegible]кнопку дисплей остается включенным 10 секунд. Для исполнений с RS[illegible]дали[illegible]лани[illegible]ей н[illegible]очается.

5.2 Размещение

При выборе ме[illegible]новки[illegible]т руко[illegible]вовать[illegible]ими критериями: не следует устанавлив[illegible]етч[illegible]т местах, где возможно[illegible]ствие пыл[illegible]агрессивных г[illegible]ать вблизи мощных источников [illegible]ром[illegible]и тепловых излучений[illegible]естах, подвер[illegible]к тряске, в[illegible]действию воды.

Расходомер н[illegible]устанавливать [illegible]к труб[illegible]возможно скапливание воздуха.

Перед установ[illegible]сходомера трубо[illegible]нео[illegible]ыть, чтобы удалить из него окалину[illegible]песо[illegible]угие твер[illegible]е частицы.

Прямолинейн[illegible]стки труб дол[illegible]оответ[illegible]ать приложению В и иметь Ду, равны[illegible]Д р[illegible]одо[illegible]ра. Отклонения внутреннего диамет[illegible]на прямых уча[illegible]о и[illegible]е расходомера не должны превышать велич[illegible]ивед[illegible]ных в табл. 4.

Таблица 4. Д[illegible]мые отклонени[illegible]еннего диаметра трубы прямолинейн[illegible]стков

Ду	15	[illegible]0	25	32	40	50	65	[illegible]0	100	125	150	200
Ø трубы, мм	15±1,0	[illegible]±1,5	25±1,5	$32^{+1,5}_{-3,0}$	$40^{+1,5}_{-3,0}$	50±5,0	65±5,	[illegible]8	[illegible]0±6,0	125±7,0	150±7,0	200±9,0

Комплект при[illegible]ителей под приварку обеспечивает прям[illegible]участки[illegible]для счетчиков Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40. Перед счетчиками Ду[illegible]0, Ду25, Ду32, Ду40 рекомендуется[illegible]уста[illegible]ви[illegible]р.

5.3 Монтаж

При монтаже счетчиков необходимо соблюдать сл[illegible]ов[illegible].

- расходомер Ду15-Ду40 должен быть[illegible]олож[illegible]ч[illegible]отн[illegible]ительно оси трубы под углом от 45 до 315° во избежание скопления воздуха (см. Приложение Д);
- расходомер Ду50-Ду200 допу[illegible]ть[illegible]ис[illegible]ожен вертикально относительно трубы во избежание скопления воздуха (см. Приложение Д);
- направление стрел[illegible]на ко[illegible]усе р[illegible]ходомера должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- присоединительные [illegible]ер[illegible]соединить с трубопроводом, установить прокладки между расходомером и штуцерами, затянуть накидные гайки с моментом[illegible]олее 40 Н·м (4 кгс·м), для контроля момента затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015 (данная рекомендация распространяется на расходомеры Ду15-40);
- установить счетчик в тру[illegible]проводе без натягов, сжатий и перекосов;
- установить счетчик так, [illegible]обы он был всегда заполнен водой;
- счетчик может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе.

! После установки счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допуска[illegible].

Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- после монтажа счетчика воду подавать в магистраль медленно п[illegible]откр[illegible]в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения счетчика под действием захваченного водой возду[illegible];
- проверить герметичность выполненных соединений, соединени[illegible]жны[illegible]держ[illegible]ть давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую систему водоснабжения (дом-новостройка), посл[illegible]апитал[illegible]ого р[illegible]онта или замены некоторой части труб счетчик можно устанавливать только после пуска систем[illegible]уатац[illegible]и т[illegible]ельн[illegible]е промывки. На период ремонта водопроводной сети счетчики рекомендуется демонтироват[illegible]ени[illegible]ответ[illegible]ующей проставкой.

По завершении монтажа рекомендуется убедить[illegible]сти п[illegible]ора[illegible].

6 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛ[illegible]

6.1 Идентификационное наимено[illegible]ие I[illegible]ieter2_V[illegible]ер в[illegible]ии I[illegible].12.

6.2 Описание меню приведен[illegible]ниже[illegible](вкла[illegible]

При нажатии на кнопку, распол[illegible]а пер[illegible]ходит[illegible]ичес[illegible]е пер[illegible]ючение между режимами индикации.

Знак ✳ означает, что счетч[illegible]ует р[illegible]еля.

На индикаторе могут отоб[illegible]ющ[illegible]ок (об[illegible]ибке с[illegible]ализ[illegible]т значок ⚠):

- разряжена батар[illegible]ат[illegible]бат[illegible],
- от[illegible]ка энерго[illegible]имой[illegible]я (м[illegible]т значок 🔋),
- [illegible]од менее[illegible]альног[illegible]более максимального (об[illegible]ибке си[illegible]изирует толь[illegible]чок ⚠).

[illegible]ИЦА [illegible]ГРИЧЕ[illegible]ИХ ПОЛ[illegible]ЧЕНИЙ

1) Исполне[illegible]интерфейсом R[illegible]485

Белый[illegible]ани[illegible]ганию

Коричневы[illegible]– пл[illegible]ания

Желтый – RS[illegible]

Зеленый – RS-485 B

2) И[illegible]ение с [illegible]ер[illegible]сом[illegible]

[illegible]ый[illegible]-Bus

Кори[illegible]ой – Bus

3) Испол[illegible]ие с импул[illegible]ым выходом:

Коричневы[illegible]– плюс

Белый – минус

Для ис[illegible]ния[illegible]ания помех на работу счетчика, возн[illegible]ающих в резу[illegible]тате наводок на провода интерфейса RS-485 / пульсн[illegible]рекомендуется соединить минус интерфейса[illegible]-485 / импульсного выхода с корпусом прибора через защитный ди[illegible]альное значение ёмкости ~1000пФ[illegible]асс не ни[illegible].

[illegible]ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАН[illegible]

[illegible]ля безопасной эксплуатации необ[illegible]мо[illegible]ес[illegible]ть техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, [illegible]ившими настоящее руководство по эксп[illegible]ации.

Техническое обслуживание[illegible]сос[illegible]т[illegible]. под[illegible]еского технического обслуживания в процессе эксплуатации и технического обслуживания перед проведением[illegible]ове[illegible].

Периодическое об[illegible]кие[illegible]за[illegible]ается в осмотре внешнего вида счетчика, в снятии измерительной информации, в устранении причи[illegible]чива[illegible]их о[illegible]ки в работе.

Осмотр р[illegible]мен[illegible]ется[illegible]оводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, со[illegible]ие кабельных линий и сохранность пломб.

[illegible]нуа[illegible]следует проводить с использованием персонального компьютера через интерфейс.

Обслу[illegible]ание перед поверкой заключается в замене литиевой батареи.

[illegible]ОВЕРКА

С[illegible]чик подлежит поверке, согласно МП 208-015-2022 «ГСИ. Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар». Методика пов[illegible]ки». [illegible]ериодическая поверка проводится один раз в шесть лет. Допускается для периодической поверки использовать МИ 1592-[illegible]5 «ГСИ[illegible]Счетчики воды. Методика поверки».

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

10.1 Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

10.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С
2) относительная влажность воздуха не более 95%;
3) атмосферное давление не менее 61кПа (457 мм рт. ст.).

10.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «5» по ГОСТ 15150.

10.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

11.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты первичной поверки до ввода в эксплуатацию при соблюдении условий п.11.1

11.3 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем Руководстве.

11.4 В гарантийный ремонт принимаются счетчики полностью укомплектованные и с настоящим Руководством.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж.пом.Н2
Т./ф. (4912) 24-02-70
e-mail: info@pulsarm.ru http: //www.pulsarm.ru